



IML-RESI F-Serie Bluetooth-Elektronikeinheit

Häufig gestellte Fragen zur Bluetooth-Verbindung

1. Kann ich mehrere Bluetooth-Empfänger verwenden?

Bitte achten Sie darauf, dass an Ihrem Computer nur ein Bluetooth-Empfänger angeschlossen ist. Deaktivieren Sie deshalb den internen Bluetooth-Empfänger oder trennen Sie den externen Bluetooth-Empfänger vom System, wenn Sie den IML Bluetooth-Empfänger verwenden wollen.

2. Ich habe in meinem Computer bereits ein eingebautes Bluetooth-System oder ich habe bereits einen externen Bluetooth-Empfänger angeschlossen. Muss ich trotzdem den mitgelieferten Bluetooth-Empfänger benutzen?

In den meisten Fällen können Sie den vorhandenen Bluetooth-Empfänger verwenden. Bitte achten Sie jedoch darauf, dass der vollständige, aktuelle Treiber Ihres Bluetooth-Empfängers auf Ihrem PC installiert ist. Dieser kann in der Regel auf der Herstellerseite Ihres Computers heruntergeladen werden. Ohne die Installation des Treibers funktioniert die Verbindung nicht.

Wir empfehlen, generell den mitgelieferten IML Bluetooth-Empfänger zu verwenden, da mit diesem Empfänger die höchste Reichweite erzielt werden kann.

3. Ich verwende den mitgelieferten Bluetooth-Empfänger und versuche, eine neue Verbindung an der Elektronikeinheit einzurichten. Die Elektronikeinheit findet meinen PC, aber nach Eingabe des Kopplungsschlüssels kann die Elektronikeinheit keine Verbindung zum PC herstellen.

Bitte stellen Sie sicher, dass kein weiterer Bluetooth-Empfänger an Ihrem PC angeschlossen ist.

Bitte stellen Sie sicher, dass der Bluetooth-Treiber, der sich auf der mitgelieferten IML-CD befindet, installiert wurde. Ohne diesen Treiber funktioniert die Verbindung nicht.

4. Ich verwende einen bereits vorhandenen Bluetooth-Empfänger und versuche, eine neue Verbindung an der Elektronikeinheit einzurichten. Die Elektronikeinheit findet meinen PC, aber nach Eingabe des Kopplungsschlüssels kann die Elektronikeinheit keine Verbindung zum PC herstellen.

Bitte stellen Sie sicher, dass kein weiterer Bluetooth-Empfänger an Ihrem PC angeschlossen ist.

Bitte stellen Sie sicher, dass der vollständige, aktuelle Treiber Ihres Bluetooth-Empfängers auf Ihrem PC installiert ist. Dieser kann in der Regel auf der Herstellerseite Ihres Computers heruntergeladen werden.

Sollte das Problem immer noch auftauchen, so ist eventuell die Sendeleistung des verwendeten Bluetooth-Empfängers so gering, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann. Bitte deaktivieren Sie den vorhandenen Bluetooth-Empfänger und verwenden Sie den mitgelieferten IML Bluetooth-Empfänger (Treiberinstallation von der IML-CD nicht vergessen).

5. Ich verwende den mitgelieferten IML Bluetooth-Empfänger und nach der Treiberinstallation erscheinen in der Taskleiste (bei der Uhr) zwei Bluetooth-Symbole, eins mit einem roten ‚B‘ und eins mit einem weißen ‚B‘.

Es kann vorkommen, dass der Windows-eigene Bluetooth-Treiber nicht erkannt hat, dass ein anderer Bluetooth-Treiber installiert wurde und deshalb, anstelle des richtigen Treibers, aktiv ist. Das rote Bluetooth-Symbol zeigt an, dass der Bluetooth-Treiber des mitgelieferten Empfängers nicht richtig funktioniert, da der Microsoft Bluetooth-Treiber noch aktiv ist.

Damit der Treiber des Bluetooth-Empfängers richtig funktioniert, muss die Windows-eigene Unterstützung für Bluetooth-Geräte wie folgt deaktiviert werden:

- Klicken Sie auf **Start**, klicken Sie auf **Ausführen**, geben Sie sysdm.cpl in das Feld **Öffnen** ein, und klicken Sie dann auf **OK**.
- Klicken Sie auf die Registerkarte **Hardware**.
- Klicken Sie auf **Geräte-Manager**.
- Erweitern Sie **Bluetooth-Funkgeräte**.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die einzelnen Geräte unter **Bluetooth-Funkgeräte**, klicken Sie auf **Deinstallieren**, und klicken Sie dann auf **OK**.
- Schließen Sie den Geräte-Manager, und klicken Sie anschließend auf **OK**.
- Öffnen Sie den Ordner **C:\Windows\Inf** im Windows Explorer.
- Benennen Sie die Datei **Bth.inf** in Bth.inf.bak um.
- Benennen Sie die Datei **Bth.pnf** in Bth.pnf.bak um.
- Starten Sie Windows neu.
- Installieren Sie erneut den Bluetooth-Treiber für den mitgelieferten Bluetooth-Empfänger von der IML-CD.