

Ansprechpartner



Michael Reiss

Tel.: +49 6222 6797-26

Fax: +49 6222 6797-10

Michael.Reiss@iml.de

USB-Treiber

Schritt 1 Gerät auswählen	Schritt 2 Betriebssystem auswählen	Schritt 3 Treiber herunterladen	Schritt 4 Treiber installieren	Schritt 5 Installation abschließen
IML-RESI PD-Serie IML-RESI F-Serie Generation 2 Micro Hammer	Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11	Download	1. USB-Verbindung zum Computer trennen. 2. Auf die heruntergeladene Datei doppelklicken und den Anweisungen folgen. 3. USB-Verbindung herstellen.	Windows XP
				Windows Vista Windows 7 Windows 10 Windows 11 Treiber wird automatisch installiert.
IML-RESI F-Serie Generation 1 IML-RESI E-Serie IML-RESI B-Serie Messtisch Fractometer Print	Windows XP Windows Vista Windows 7	PL2303 Download	1. Adapter entfernen. 2. Auf die heruntergeladene Datei doppelklicken und den Anweisungen folgen. 3. Adapter einstecken.	Treiber wird automatisch installiert.
		FTDI Download	1. Heruntergeladene ZIP-Datei entpacken. 2. Treiber gemäß Anleitung (befindet sich im entpackten Verzeichnis) installieren.	Siehe Anleitung.
	Windows 8 Windows 10	PL2303 Nicht funktionsfähig unter Windows 8, 10 & 11! Bitte kontaktieren Sie den IML-Service.	—	—
		FTDI Kein Treiber notwendig.	Adapter mit Computer verbinden.	Treiber wird automatisch installiert.



info@iml.com

www.iml.com

www.iml-service.com