

## Ansprechpartner





**Michael Reiss**

Tel.: +49 6222 6797-26


Fax: +49 6222 6797-10

Michael.Reiss@iml.de

  
Parkstraße 33, 69168 Wiesloch  
Baden-Württemberg, Deutschland

  
Tel.: (+49) 06222 6797-0

Fax: (+49) 06222 6797-0

  
info@iml.de  
www.iml.de  
www.iml-service.com

## IML Service APP

Lieber IML Software Kunde,

### Schritt 1 - Vorbereitung

Sollten Sie, zusammen mit diesem Dokument, eine Zip-Datei erhalten haben, so speichern und entpacken Sie diese auf Ihrem Computer in ein separates Verzeichnis. Nach dem Entpacken finden Sie in diesem Verzeichnis eine .iml-Datei, die später in der IML Service App geöffnet wird.

### Schritt 2 - USB Verbindung trennen

Trennen Sie die USB-Verbindung Ihres Gerätes zum Computer.

### Schritt 3 - Software Download

Um die IML Service App aus dem Internet herunterzuladen, klicken Sie auf den folgenden [Download-Link](#). Bei Nachfrage Ihres Internet-Browsers, ob die Dateigespeichert oder geöffnet werden soll, wählen Sie "Öffnen". Die Zip-Datei wird heruntergeladen und vom Betriebssystem entpackt. Falls Sie die Datei manuell gespeichert haben, entpacken Sie diese.

### Schritt 4 - Software Installation

Starten Sie nun das Installationsprogramm, indem Sie auf die entpackte Datei doppelklicken. Folgen Sie den Hinweisen am Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Nach der Installation befindet sich auf Ihrem Windows-Desktop eine Verknüpfung, zum Starten der IML Service App.




IML Service App

Starten Sie das Programm, indem Sie auf das Symbol doppelklicken.

### Schritt 5 - Firmware/Konfiguration übernehmen

Wählen Sie die Schaltfläche "Auswählen..." und öffnen Sie die .iml-Datei. Die ausgewählte Firmware- oder Konfigurationsdatei wird in die IML Service App übernommen und angezeigt. Alternativ können Sie auch direkt auf die .iml-Datei im Windows Explorer doppelklicken. Die IML Service App startet und öffnet die Datei.



### Schritt 6 - USB mit Gerät verbinden

Verbinden Sie nun das Gerät über USB mit Ihrem Computer. Schalten Sie danach das Gerät ein. Unter Umständen installiert jetzt das Betriebssystem den USB-Treiber. Bitte warten Sie, bis der Vorgang beendet ist. Falls unter Windows XP der Hardwaremanager erscheint, wählen Sie im ersten Dialog "Nein, diesmal nicht" und im zweiten Dialog **Software automatisch installieren**.

### Schritt 7 - Datei Übertragung

Wählen Sie nun in der IML Service App die Schaltfläche "Start". Die Datei wird auf das Gerät übertragen. Nach der Übertragung können Sie entweder die USB-Verbindung trennen, oder weitere Dateien auf das Gerät übertragen.