

## IML-RESI PD-Serie

### Bluetooth-Drucker installieren

Um den Drucker zu installieren, führen Sie folgende Schritte aus:

#### Schritt 1

Halten Sie die rechte Taste gedrückt, bis die grüne Lampe leuchtet:



#### Schritt 2

Schalten Sie das Gerät ein und wechseln Sie in das Systemsteuerungsmenü:



Wählen Sie den Menüpunkt **Zusatzmodule** aus:



Prüfen Sie, ob das Zusatzmodul **PRT** installiert ist:



Falls **PRT** nicht installiert ist, wählen Sie den Menüpunkt **Hinzufügen** aus und geben Sie den Freischaltcode, der Ihnen zusammen mit dem Drucker mitgeliefert wurde, ein.


Betätigen Sie danach die Schaltfläche **OK**, um wieder in das Systemsteuerungsmenü zu gelangen.

### Schritt 3

Wählen Sie den Menüpunkt **Drucker** aus:



Wählen Sie den Menüpunkt **Neu**.



Der Drucker wird gesucht und automatisch installiert. Nach erfolgreicher Installation erscheint die Seriennummer des Druckers unter dem Menüpunkt **INSTALLIERTER DRUCKER**. Sie können nun diesen Dialog sowie das Systemsteuerungsmenü verlassen.

Die Installation des Druckers ist nun abgeschlossen. In der Bedienungsanleitung sind Druckeroptionen sowie Druckfunktionen detailliert erklärt.